

京急 600 形商品(4 種) 説明書誤記に関するお詫び

株式会社マイクロエース

〒335-0001 埼玉県蕨市北町 5-11-2

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。平成 31 年 1 月 24 日間屋様着荷にて発売いたしました京急 600 形商品(4 種)に付属の説明書に一部誤りがございました。ここに訂正致しますと共に謹んでお詫び申し上げます。

訂正 1

○ 対象商品

A6720 京急 600 形・4 次車・4 両固定・SR アンテナ付・4 両セット

A6721 京急 600 形・4 次車・4 両固定・SR アンテナ付・増結 4 両セット

A7178 京急 600 形・KEIKYU BLUE SKY TRAIN・SR アンテナ付・8 両セット

A7179 京急 600 形・4 次車・SR アンテナ付・8 両セット

○ 訂正内容


商品に付属の「カプラー交換方法」補足説明書において、文字欠け及び文字ずれ等の印刷不良がございました。下図の赤字部分が、正しい文章となります。

カプラー交換方法 補足説明書
下記赤字部分(矢印部分)が正しい文章となります

A7178/79, A6720/21 京急600形 カプラー交換方法

この度は当セットをお買い求めいただき誠にありがとうございます。

先頭車のダミーカプラーを付属のマイクロカプラーに交換することで増結運転をお楽しみいただけます。
(マイクロカプラーはケース下の台紙下に入っています)
交換する際は下図を参考に慎重に作業を行ってください。



- ① ボディを下回りから外します。
- ② スカートを外します。
- ③ ダミーカプラーを外します。
- ④ マイクロカプラーを取り付けます。
- ⑤ スカートを取り付けます。
- ⑥ ボディを下回りと元通りに組み立てます。

訂正 2

○ 対象商品

A6720 京急 600 形・4 次車・4 両固定・SR アンテナ付・4 両セット

○ 訂正内容

商品に付属の説明書において、ライトスイッチの位置を示す図に誤りがございました。

A-6720 MICRO ACE N-GAUGE TRAIN SET SERIES

京急600形・4次車・4両固定・SRアンテナ付 4両セット

増結用4連 (M付)! 京急600形・4次車



<車両編成図> ●ライトスイッチ付 (ON⇄OFF)

 室内灯G0005/G0006/G0007/G0008対応
 カプラー・F0002 (密連・グレー) 対応

←浦賀・新道子・羽田空港 品川→

653-1

653-2

653-3

653-4

●京急では1994年、地下鉄乗入れに使用していた旧1000形の置換え用として600形を登場させました。全国でも珍しいオールクロスシートの地下鉄乗入車両として登場した600形は、混雑対策のために可動式の座席「ツインシート」を装備して大きな話題となりました。車体はアルミ合金製で、前面形状は大きな三次元曲面をベースに車掌側へ寄せたスイング式プラグドア、上部に配置された前照灯、下部に配置された標識灯など、のちの2100形や新1000形へ引き継がれる京急の新たな標準形態となっています。当初は1500形VVVF車と同様の電気機器を搭載して8両編成のみが登場しましたが、1996年に製造された4次車からは編成自由度の高い電気機器配置に改められ、同時に4両編成も登場しています。のちに車端部を除いたクロスシートはロングシートへと改造されました。2015年より一部運用が開始された列車無線の誘導無線(IR)から空間波無線(SR)への更新に伴いSRアンテナが設置されています。

© KEIKYU

注意

●走らせる前に必ずお読みください。

- この商品は、ほかにレール・鉄道模型用のパワーバックが必要です。
- 車両を走行させる時は、必ず直流(D.C.)12V以下で行ってください。交流(A.C.)は絶対に使用しないでください。
- 車両が脱線した場合は、パワーバックの電源を切ってから、直してください。
- パワーバックのプラグはぬれた手で扱ったり、水気の多い場所では使用しないでください。
- 車両に異常を感じた時は、原因がわかるまで走行は中止してください。
- この製品は精密模型です。直射日光の当たる場所や湿気、ホコリの多い場所には置かないでください。
- 製品の不用意な分解は絶対にしないでください。
- また、乱暴な取り扱いには、絶対にしないでください。
- 走行が終わったら、コンセントからプラグをぬいてください。

対象年齢：14歳以上

ライトのON-OFFスイッチの取り扱い方

ON⇄OFF
スイッチ



ボディを裏返して、細いドライバーやピンセットをお使いください。
(台車を外すと容易に切り替えができます。)

ライトのON-OFFスイッチの取り扱い方

653-1



ボディを裏返して、細いドライバーやピンセットをお使いください。
(台車を外すと容易に切り替えができます。)

653-4




*ボディを下回りから外して操作してください。

付属品 行先シール・連結用カプラー

株式会社 マイクロエース 〒335-0001 埼玉県蕨市北町5-11-2
【修理・アフターサービス窓口】TEL 048 (444) 2945 【その他お問合わせ】TEL 048 (444) 2944

A6720 京急600形
(4両編成・モーター付き)
ライトスイッチ 説明図
正しくは右図のようになります。



以上